



## Manual de instruções / Certificado de Garantia

As **Empilhadeiras Manuais Translift** são construídas dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, garantindo ao usuário o máximo em segurança e desempenho.

Embora o seu manuseio seja simples, alguns cuidados devem ser tomados por parte do operador:

### PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- 1- A capacidade de carga não deve ser excedida.
- 2- O produto não poderá ser utilizado de forma alguma p/ elevação ou transporte de pessoas.
- 3- Recomenda-se utilizar este equipamento em local de piso plano, sem degraus ou buracos, garantindo um apoio uniforme da carga sobre o garfo / plataforma.
- 4- O volume a ser transportadora deve ter dimensões adequadas ao garfo / plataforma e estar posicionado e fixado de forma segura.
- 5- Posicionar a carga sempre o mais próximo da base do garfo / plataforma.
- 6- O transporte horizontal deve ser feito sempre com a carga totalmente baixada.
- 7- Não se colocar sob a carga em hipótese alguma.
- 8- No caso de equipamento elétrico recomenda-se o uso de cabo aéreo, evitando com isso passar com as rodas sobre o mesmo, provocando curto circuitos. Por haver risco de choque elétrico, deve-se evitar a utilização em locais úmidos e recomenda-se o uso de calçados com sola de borracha.
- 9- O procedimento de utilização e operação do equipamento, bem como o treinamento dos seus usuários, deverão ser adotados e implantados pelo cliente, sem a responsabilidade do fabricante.**

### LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

- a) Rodas e rodízios devem ser engraxados periodicamente através dos bicos de lubrificação existentes.
- b) Manter o equipamento sempre limpo e protegido de umidade e agentes químicos agressivos, evitando com isso travamento dos rolamentos do garfo e rodas.
- c) Nos equipamentos c/ elevação motorizada é recomendado a aplicação de uma fina camada de óleo na corrente de carga.

### TRANSPORTE

- a) Para transportar o equipamento em veículos, deve-se sempre travar o garfo / plataforma na posição inferior, utilizando a trava tipo "cantoneira" com porca borboleta enviada c/ a embalagem, evitando com isso acidentes durante a carga e descarga.

### LEMBRE-SE: GARANTA SEMPRE A SEGURANÇA.

## Certificado de garantia

As **Empilhadeiras Manuais Translift** são cobertas por uma garantia total de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, prestada em nossa fábrica.

Não estão cobertas pela garantia as partes sujeitas a desgaste natural, ou danificadas por uso inadequado ou alteração de características por pessoas não autorizadas.

**Trans Erg**  
MECÂNICA INDUSTRIAL

Av. 88ªA", nº 89 - Distrito Industrial - CEP: 13.506-123 - Rio Claro - SP

PABX: (19) 3535.4414 / Whatsapp: (19) 99747.8601

e-mail: empilhadeiras@transerg.com.br – site: www.transerg.com.br